



Markeringsboj Öppet vatten

Art. Nr. 1310013 large, 1310014 small

Lämplig för vattenevenemang som Öppet vatten och Triathlon.

Våra bojar ökar synligheten genom att göra det lättare för deltagarna att hålla rätt kurs och undvika att simma mot farligt vatten eller tappa riktningen.

Det finns möjlighet att fästa reklambanners på den stora bojen, eftersom bojen är utrustad med öljetter. Banner ingår inte.

Ett lämpligt utrymme för marknadsföring av evenemang och sponsorer.

Vid öppet vatten-tävlingar används normalt 6-9 stora bojar och 2 små bojar för målgången.

Fördelar

- Hög synlighet
- Lätt att använda
- Reklammöjligheter

Produktinformation

Markeringsboj large

Mått:

Höjd: 200 cm **Diameter:** 130 cm

Blåses upp och töms på ca.

5 -10 minuter beroende på pump

Material: PVC Tarpaulin

Säljes styckvis



Markeringsboj small

Mått:

Höjd: 40 cm **Diameter:** 60 cm

Blåses upp och töms på ca.

1 -2 minuter beroende på pump

Material: PVC Tarpaulin

Säljes styckvis

OBS!

Kompletterande produkter,
säljs separat

Pump, lina, karbinhakar
Relambanners (ingår ej)

Selected When it Counts



Markeringsboj large och small - Viktig information

- **Markeringsboj large** Höjd: 200 cm, Diameter: 130 cm (uppblåst), Boj omkrets 410 cm.

Förmonterade öljetter för att fästa reklambanners. Vi rekommenderar små förstärkta hål på banderollen.

Alternativ för bannerstorlek (ingår inte):

1. Höjd 70 cm, Längd 410 cm
2. Höjd 50 cm, Längd 410 cm
3. Höjd 120 cm, Längd 410 cm

- **Markeringsboj small** Höjd: 40 cm Diameter: 60 cm (uppblåst)

Följande tillbehör behövs för att behålla bojarnas position. (Säljs separat)

- Pump för att blåsa upp eller tömma. Bojen måste vara uppe ur vattnet. Observera: Elpumpen säljs separat
- Karbinhakar
- Lina
- Ankare (var noga med att förankra minst 4 av bojens bottenkrokar för att undvika att bojen slits sönder)

Skötselråd

Hantera bojen med omsorg för att den ska hålla länge!

Var försiktig när du öppnar en ny låda, eftersom t.ex. en vass kniv kan skada den uppblåsbara bojen.

Undvika att slåpa bojen på pooldäcket eller låta den komma i kontakt med skarpa hörn.

Efter användning rengör bojen med rent kranvatten och låt lufttorka, innan du lägger tillbaka den i förvaringspåsen.

Använd den elektriska handpumpen (säljs separat) för att blåsa upp eller tömma ut luften.

Fyll bojen på land:

1. Skruva loss pluggen
2. Sätt på pumpen och blås in luft

Det tar cirka 5-10 minuter för den stora bojen och 1-2 minuter för den lilla bojen.

3. När den är uppblåst - skruva tillbaka pluggen

Observera: Fyll inte i för mycket luft, eftersom det kan skada bojen. Håll ventilen fritt från smuts och skräp eftersom det kan leda till att luft läcker ut ur utloppet.

- Placera reklambanners när de är uppblåsta.
- Placera bojen i vattnet
- När du är klar - ta försiktigt ur vattnet. Observera att alla vassa kanter kan skada PVC. Skölj med rent vatten och låt lufttorka.
- Efter torkning - töm bojen

Töm ut luften, när bojen är torr och uppe ur vattnet:

1. Skruva loss kontakten
2. Använd "luftintags" -sidan på pumpen för att tömma luften
3. Rengör bojen med rent kranvatten. Ta bort smuts och låt luften torka.

Observera: Kontrollera om det finns smuts och skräp i och runt luftutloppet, rengör noggrant före förvaring.

- För att passa tillbaka i förvaringspåsen är det viktigt att tätt rulla och vika bojen. (När bojen är helt torr)
- Vid luftläckage genom ett litet hål - torka av området och fäst reparationsarket (ingår ej) med lämpligt lim för PVC (ingår ej).

Selected When it Counts